

Her er en hurtig guide til afhjælpning af fejl på din Gaia 133 vindmølle.

Start med at konstatere om der evt. skulle være en vingetip der er drejet ud. Vingetippen er den yderste del af vingen, den fungerer som en nødbremse i tilfælde af manglende bremseeffekt. Du kan tydeligt se det hvis en eller begge er drejet – i så tilfælde skal disse skubbes på plads inden forsøg på opstart. Ring til os på service tlf. 4246 2880 for hjælp til dette.

Her er anvisning til login på møllen:

- Tryk **pil ned**, til markøren står på ***adgangsrettigheder*** (kør op og ned med piletast hvis du er i tvivl om hvor markøren er)
- Tryk **enter** (knækpil-tast nederst til højre)
- Tryk **1 2 3** (cifrene vises ikke i display når du taster)
- Tryk **enter** (der vil nu stå "50" efter ***adgangsrettigheder***)
- Tryk **pil ned**, til markøren står på ***anmod aktiv status***
- Tryk **enter**
- Tryk **1**
- Tryk **enter** (der vil komme rødt lys i lampen "active")

Herefter aflæses/nulstilles evt. fejl/advarsler:

- Tryk **pil op/ned** til markøren står på ***Status: Fejl***
- Tryk **enter**
- Aflæs ***3. Linie*** (skriv evt. fejlen op, så du kan huske den)
- Aflæs ***4. 5. 6. Linie*** osv. hvis der evt. er flere fejl samtidig
- Tryk **reset** for at nulstille (bemærk at de 2 øverste linjer: *Error resultater, og aktive statuskoder* – bliver stående – dette er ikke en fejl)
- Tryk **esc** for at returnere til startmenu
- Tryk **pil op** nogle gange, så du kan se de øverste linjer i displayet
- Tryk **stop** (for at "nulstille" bremsen)
- Tryk **reset**
- Tryk **start** – hvis der er vind over 3,5 m/s vil møllen begynde opstarten.

Når møllen er i gang – ***status: Drift G1*** / eller blot står med "***status: Ok***" logges ud igen:

- Tryk **pil ned** til ***frigiv aktiv status***
- Tryk **enter** (rød lampe slukkes)
- Tryk **pil op** til ***adgangsrettigheder***
- Tryk **enter** 2 gange (billedet skifter op til normal visning, hvor Kw, M/s, Omdr. mv. vises).

Du er nu logget ud.

Ring til os på **service tlf. 4246 2880** hvis du er i tvivl undervejs.  
Vi svarer normalt mellem 8.00 og 16.00 mandag – fredag.

Med venlig hilsen  
Cirkel ENERGI's serviceafdeling.